オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、（条件によっては送信しない場合でも）必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注）「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　ノードプロファイル　　オブジェクトコード　0x0EF001

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	－	－	○	○	－	○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
Version情報	0x82			Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83			Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88			Get	－	－	○	○	－	○	○	
異常内容	0x89			Get	－	－	○	○	－	○	○	
メーカコード	0x8A			Get	－	－	○	○	－	－	－	
事業場コード	0x8B			Get	－	－	○	○	－	－	－	
商品コード	0x8C			Get	－	－	○	○	－	－	－	
製造番号	0x8D			Get	－	－	○	○	－	－	－	
製造年月日	0x8E			Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	－	－	○	○	－	－	－	
個体識別情報	0xBF			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
自ノードインスタンス数	0xD3			Get	－	－	○	○	－	－	－	
自ノードクラス数	0xD4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
インスタンスリスト通知	0xD5			Anno	－	－	－	○	－	○	○	
自ノードインスタンスリストS	0xD6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
自ノードクラスリストS	0xD7			Get	－	－	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）