オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 ノードプロファイル　　オブジェクトコード 0x0EF001

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30	1	Get			○	○		○	○	起動中状態のみ通信が行える状態を示す。値は変化しませんので、通知はしません。
Version情報	0x82	0x010D0100	4	Get			○	○				
識別番号	0x83	0xFE0000AD000000000000000000000000001~0xFE0000ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	17	Get			○	○				
メーカコード	0x8A	0x0000AD	3	Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x0280D5	3	Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E	0x00	1	Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F	0x0B8082838A9D9E9FD3D4D6D7	12	Get			○	○				
自ノードインスタンス数	0xD3	0x000002	3	Get			○	○				
自ノードクラス数	0xD4	0x0003	2	Get			○	○				
インスタンスリスト通知	0xD5	0x02027901027D01	7	Anno				○		○	○	
自ノードインスタンスリストS	0xD6	0x02027901027D01	7	Get			○	○				
自ノードクラスリストS	0xD7	0x020279027D	5	Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)