オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　ノードプロファイルオブジェクト　　オブジェクトコード　0x0EF001

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○		○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
Version 情報	0x82			Get			○	○				
識別番号	0x83			Get			○	○				
メーカコード	0x8A			Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Set プロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Get プロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
自ノードインスタンス数	0xD3			Get			○	○				
自ノードクラス数	0xD4			Get			○	○				
インスタンスリスト通知	0xD5			Anno				○		○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
自ノードインスタンスリスト S	0xD6			Get			○	○				
自ノードクラスリスト S	0xD7			Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)