オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 ノードプロファイル　　オブジェクトコード 0x0EF001

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載） SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 ｱﾅｳﾝｽ	備考
動作状態	80	0x30		Get			○	○		○	○	本プロパティは変化しない
Version 情報	82	0x010E0100		Get			○	○				
識別番号	83	0xFE000124000000000000000000000000～ 0xFE000124FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF		Get			○	○				
メーカコード	8A	0x000124		Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	9D	0x0280D5		Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E	0x00		Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F	0x0C8082838A9D9E9FD3D4D5D6D7		Get			○	○				
自ノードインスタンス数	D3	0x000001		Get			○	○				
自ノードクラス数	D4	0x0002		Get			○	○				
インスタンスリスト通知	D5	0x0105FF01		Get			○	○		○	○	本プロパティは変化しない
自ノードインスタンスリスト S	D6	0x0105FF01		Get			○	○				
自ノードクラスリスト S	D7	0x0105FF		Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)