【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	アラーム無=0x30,アラーム有=0x31 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	規格書の値域範囲に従う。 1byteで指定。もしくは、先頭1byte目が0x01(位置情報定義)の場合のみ、緯度、経度、高さを示す17byte指定となる。	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	初期値:0x00 搭載値域 1byte目:0x00,0x01,0x08～0xFF 2byte目～17byte目:緯度、経度、高さを指定(1byte目が0x01の場合のみ)												
規格Version情報	0x82	Get	4byteで指定。 初期値:0x00004800(Release H)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41,異常発生無=0x42 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	3byteで指定。 初期値:0x000009	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	プロパティマップ記述形式(1)の形式で指定する。 初期値:0x03808188	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	プロパティマップ記述形式(1)の形式で指定する。 初期値:0x04819798E2	5	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	プロパティマップ記述形式(2)の形式で指定する。 初期値: 0x15414101010101010203010101010303 02	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get	0x0000～0xFFFD 初期値:システムコントローラ起動時の太陽光発電の状態による。	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
積算発電電力計測値	0xE1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0～ 999,999.999[kWh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

※　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。