【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON=0x30, OFF=0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	0x30固定
設置場所	0x81	Set Get	0x00 ～ 0xFF 0x00 ～ 0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	1Byte
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 48 00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	Release H
識別番号	0x83	Get	1byte目:0xFE 2～17byte目:メーカールールにて規定	9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41 異常発生無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 0B	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	パナソニック株式会社
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	非搭載
現在時刻設定	0x97	Get	1byte目:0x00 ～ 0x17 2byte目:0x00 ～ 0x3B	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1,2byte目:0x07 DB ～ 0x08 33 3byte目:0x01 ～ 0x0C 4byte目:0x01 ～ 0x1F	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07 80 81 88 AA AB CF DA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x06 81 97 98 AA AB DA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1F 05 05 05 05 44 04 41 02 17 15 25 24 01 02 02 12	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0 ～ 999999.999kWh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0 ～ 999999.999kWh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	未設定＝0x00 00 00 00 1 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 01 ～ 0x3B 9A C9 FF 未設定＝0x00 00 00 00 1 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 01 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	未設定＝0x00 00 00 00 1 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 01 ～ 0x3B 9A C9 FF 未設定＝0x00 00 00 00 1 ～ 999999999Wh ＝0x00 00 00 01 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0 ～ 1650W ＝0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～0x00 00 00 00 00 00 06 72	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0 ～ 1800W ＝0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～0x00 00 00 00 00 00 07 08	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	急速充電=0x41, 充電=0x42, 放電= 0x43, 待機=0x44, テスト=0x45, 自動=0x46, 再起動=0x48, 実効容量再計算処理0x49, その他=0x40	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get		4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	非搭載
定格容量	0xD1	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	非搭載
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	非搭載
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電＝0x42, 放電＝0x43 待機＝0x44, 自動＝0x46 充電＝0x42, 放電＝0x43 待機＝0x44, 自動＝0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1		
系統連系状態	0xDB	Get	独立＝0x01 系統連系（逆潮流不可）＝0x02	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get		4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	－	非搭載
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	－	非搭載
蓄電残量3	0xE4	Get	0 ～ 100%＝0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	不明＝0x00, 鉛＝0x01 ニッケル水素＝0x02 ニッケルカドミウム＝0x03 リチウムイオン＝0x04, 亜鉛＝0x05 充電式アルカリ＝0x06	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。