【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　電気温水器クラス　　オブジェクトコード　0x026B

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間	搭載ﾁｪｯｸ	備考
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	(1)
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x00～0xFF												
規格Version情報	0x82	Get	0x00,0x00,"L",0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)=0x000022	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07,0x80,0x81,0x88,0xB0,0xB2,0xC2,0xC3	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0D,0x81, 0x8F, 0x93, 0xB0, 0xB4, 0xB6, 0xC0, 0xC7,0xCA, 0xD3, 0xD9, 0xE0, 0xEE	14	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2B,0x59, 0x69, 0x59, 0x3B, 0x08, 0x00, 0x09, 0x12,0x33, 0x31, 0x13, 0x30, 0x31, 0x22, 0x42, 0x03	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	ﾒｰｶ規定形式=0xFE、ﾒｰｶｺｰﾄﾞ=0x000022 ﾕﾆｰｸID部=乱数:6B,0x00:7B	9 or 17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ=0x05、ﾒｰｶｺｰﾄﾞ=0x000022 異常ｺｰﾄﾞ部(ASCIIｺｰﾄﾞ)	最大225	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常なし=0x0000 異常あり=0x03FF	2	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42											○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43											○	
沸き上げ中状態	0xB2	Get	沸き上げ中=0x41 非沸き上げ中=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set	許可=0x41、禁止=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	許可=0x41、禁止=0x42												
給湯中状態	0xC3	Get	給湯中=0x41 非給湯中=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set		1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒未満		
		Get													
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set	参加=0x01、不参加=0x00	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	参加=0x01、不参加=0x00												
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get	20時/21時/22時/23時/24時/1時 (0x14～0x19)	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get	1回 (0x01)	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	(2)
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set	0x09:9時、0x0A:10時、0x0B:11時、0x0C:12時、0x0D:13時、0x0E:14時、0x0F:15時、0x10:16時、0x11:17時、0x00:ｸﾘｱ状態	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	0x09:9時、0x0A:10時、0x0B:11時、0x0C:12時、0x0D:13時、0x0E:14時、0x0F:15時、0x10:16時、0x11:17時、0x00:ｸﾘｱ状態												
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB	Get	0x00000000～0xFFFFFFFD(0～4294967293W) 10時:13時:15時:17時	16	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get	0x0000～0xFFFD(0～65533W) 10時ｼﾌﾄ時/13時ｼﾌﾄ時/15時ｼﾌﾄ時/17時ｼﾌﾄ時 0x0000:ｸﾘｱ状態	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間		
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set		1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒未満		(3)
		Get													
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE	Get		12	Get	―	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒未満		(4)
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get		6	Get	―	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒未満		(5)

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2　メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。
※3　エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須

(1)『動作状態』は常に固定値となる。
(2)『ｴﾈﾙｷﾞｰｼﾌﾄ回数』は常に固定値となる。
(3)『昼間沸き上げｼﾌﾄ時刻2』は常に固定値となる。
(4)『昼間沸き上げｼﾌﾄ時刻2での沸き上げ予測電力量』は常に固定値となる。
(5)『時間当たり消費電力量2』は常に固定値となる。