

【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気自動車充電器クラス**

オブジェクトコード

0x027E

プロパティ名称	EPC コード	搭載領域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set ECHONET Lite仕様書参照	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get ECHONET Lite仕様書参照												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004A00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号	0x83	Get 0xFE0000D0540000000000000000000000~ 0xFE0000D0549999999999999999999999	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x0000D0	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get GZ-000507:0x05808188C7DA GZ-000615: 0x06808188C7DAFF	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get GZ-000507:0x110001000200000630222604040504001 GZ-000615: 0x2180818082808080E382A2E0C0C0D0C081	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get GZ-000507:0x3831017123713171533313737151435353 GZ-000615: 0x48B181F1A3F1B1F1D3B393F1D1C3D3D3	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get 0x00 ~ 0x64	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get 0x00000000~0x00002710	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
定格放電能力	0xC6	Get 0x00000000~0x00002710	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get GZ-000507: 0x30, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43 GZ-000615: 0x30, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0xFF	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF: 0x00000000~0x3B9AC9FF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF: 0x00000000~0x3B9AC9FF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
最小最大充電電流値	0xCA	Get 0x0000~0x7FFE: 0x0000~0x7FFE	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
最小最大放電電流値	0xCB	Get 0x0000~0x7FFE: 0x0000~0x7FFE	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
充電器タイプ	0xCC	Get 0x22	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set 0x10	1	Set	◎	◎	—	—	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
運転モード設定	0xDA	Set 0x42, 0x43, 0x44, 0x47	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x42, 0x43, 0x44, 0x47, 0x40												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get 0x00 ~ 0x64	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車両ID	0xE6	Get ECHONET Lite仕様書参照	最大 25	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。