【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 家庭用エアコンクラス オブジェクトコード					0x0130										
a on her	EPC ⊐−k'					搭載レベル								搭載	備
プロパティ名称			搭載値域 Byte	(Byte)	ルール	SetI	SetC	Get	INF_RE	INFC	INF	状変時 アナウンス	応答 時間	チェック	考
動作状態	0x80	Set	ON=0x30,OFF=0x31	1	Set	0	0	0	0		0	©	20秒	0	
		Get	ON=0x30,OFF=0x31	1	Get	0	0	0	0		0	0	未満		
設置場所	0x81	Set	0x00~0xFF	1 or 17 <u>%</u> 1	Set	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
1016.	0.00	Get	0x00~0xFF		Get								20秒		
規格Version情報	0x82	Get	0x00005202	4	Get	_		0	0	_	_	-	未満	0	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	Get	_	_	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
メーカコード	0x8A	Get	0x0000FE	3	Get	-	_	0	0	-	-	-	20秒 未満	0	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x068081888FB0A0	最大 17	Get	-	-	0	0	_	-	_	20秒 未満	0	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0A80818F939798A0B0B3F2	最大 17	Get	-	-	0	0	_	-	_	20秒 未満	0	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x228D01818B808081828381818881830203	最大 17	Get	-	ı	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	П
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE0000FE0000013001+拡張MAC	9 or 17	Get	_	_	0	0	_	-	_	20秒 未満	0	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	1バイト目: 異常コード部サイズ-0x13 2~4バイト目: メニカコードのx0000FE 5バイト目 ~: 異常コードのx0000FE 5バイト目 ~: 異常コードのx0000FE 5バイト目 ~: 異常コードのx0000FE 5バイト目 ~: 異常カーラx0000FE 5・8 バイト目: VAV チャンパ・異常カリー0x0F40 / 通信異常 = 0x0C01 / 異常なし=0x0000 7~8: 温度センサ・・異常カリー0x0F10 / 異常なし=0x0000 9~12 バイト目: VAV チャンパ・ 異常カリー0x0F10 / 異常なし=0x0000 11 - 12: 温度センサ・・異常カリー0x0F10 / 異常なし=0x0000 13 - 20 バイト目: アンコントローラ異常コード(8Byte) 13 ~ 14: ファン・・ファンコントローラ異常コード(8Byte) 13 ~ 14: ファン・・ファンコ 水障 = 0x0F21 / ファン 故障 = 0x0F22 / ファン1, 2 故障 = 0x0F23 / ファン・通信異常 = 0x0C03 / 異常なし = 0x0000 15 ~ 16: マイコン間通信・・異常あり = 0x0F30 / 異常なし = 0x0000 15 ~ 16: マイコン間通信・・異常あり = 0x0F10 / 異常なし = 0x0000 17 ~ 18: 広急症転・・SW オン = 0x0F00 / 累常なし = 0x0000 19 ~ 20: 温度センサ・・異常あり = 0x0F10 / 異常なし = 0x0000 19 ~ 20: 温度センサ・・異常あり = 0x0F10 / 異常なし = 0x0000 ※SK 様向けでは常時異常なし 1 ~ 23 バイト目: エアコン異常 コード (3byte) ※ASCI コード ※通信異常 発生の場合は"C04"とする 2: 異常数字・・F=0x46 / H=0x48 / C=0x43 / 異常なし = 0x00 23: 異常数字 (下位) · · · ○ ~ 9 = 0x30 ~ 0x39 / 異常なし = 0x00	最大 225	Get	1	ı	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	0	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常あり=0x03FF, 異常なし=0x0000	2	Get	-	-	○※2	○*2	-	-	-	20秒 未満	0	
節電動作設定	0x8F	Set	節電動作中=0x41,通常動作中=0x42	1	Set	0	0	0	0	_	0	0	20秒	0	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Get Set	 節電動作中=0x41,通常動作中=0x42 公衆回線未経由操作=0x41, 公衆回線経由機作=0x42, 通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)=0x61, 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)=0x62 公衆回線未経由操作=0x41, 公衆回線経由操作=0x42 	1	Get Set Get	○※3	○※3	0	0	-	-	=	未満 20秒 未満	0	
運転モード設定	OxB0	Set	自動=0x41,冷房=0x42,暖房=0x43	1	Set Get	0	0	0	0	-	0	0	20秒 未満	0	
温度設定値	0xB3	Get Set	自動=0x41,冷房=0x42,暖房=0x43 0x14~0x1E(冷房時),0x10~0x1A(1暖房時)	1	Set	0	0	0	0	_	_	_	20秒	0	H
室内温度計測値	0xBB	Get	0x14~0x1E(冷房時),0x10~0x1A(1暖房時) 0xEC~0x32	1	Get Get		_	0	0	_	_	<u> </u>	未満 20秒	0	H
風量設定	0xA0	Set	0x41	1	Set	0		0	0		_ ©	_ ©	未満 20秒	0	H
 風里以	UXAU	Get	0x41	1	Get	9	0	0	9		9	9	未満		

^{※1 17}パイトのプロパティの搭載はオプションとする。 ※2 メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。 ※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。