

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **住宅用太陽光発電** オブジェクトコード **0x027902~06**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF			
動作状態	0x80			Get			○	○			○		
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○			○	○	範囲
規格Version情報	0x82			Get			○	○					
識別番号	0x83			Get			○	○					
メーカー異常コード	0x86			Get			○	○					
異常発生状態	0x88			Get			○	○			○	○	
異常内容	0x89			Get			○	○					
メーカコード	0x8A			Get			○	○					
商品コード	0x8C			Get			○	○					ASCIIコード表記
製造番号	0x8D			Get			○	○					ASCIIコード表記
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○					0x42固定
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○					
現在年月日	0x98			Set/Get	○	○	○	○					
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○					
Set プロパティマップ	0x9E			Get			○	○					
Get プロパティマップ	0x9F			Get			○	○					
出力制御設定1	0xA0			Set/Get	○	○	○	○					範囲
出力制御設定2	0xA1			Set/Get	○	○	○	○					範囲
余剰買取制御機能設定	0xA2			Set/Get	○	○	○	○					0x41固定
出力制御スケジュール	0xB0			Get			○	○					
次回アクセス日時	0xB1			Get			○	○			○	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2			Get			○	○					0x41固定
出力変化時間設定値	0xB3			Get			○	○					範囲
上限クリップ設定値	0xB4			Get			○	○					範囲

FIT 契約タイプ	0xC1			Set/Get	○	○	○	○							0x43固定
自家消費タイプ	0xC2			Get			○	○							0x43固定
設備認定容量	0xC3			Get			○	○							範囲
換算係数	0xC4			Get			○	○							範囲
系統連系状態	0xD0			Get			○	○							
出力抑制状態	0xD1			Get			○	○							
瞬時発電電力計測値	0xE0			Get			○	○							範囲
積算発電電力量計算値	0xE1			Get			○	○							範囲
定格発電電力値 (系統連系時)	0xE8			Get			○	○							範囲
定格発電電力値 (独立時)	0xE9			Get			○	○							

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)