オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　電気自動車充放電器　　オブジェクトコード　0x027E01, 0x027E02

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	－	－	○	○	－	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカ異常コード	0x86			Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88			Get	－	－	○	○	－	○	○	
異常内容	0x89			Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカコード	0x8A			Get	－	－	○	○	－	－	－	
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格充電能力	0xC5			Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格放電能力	0xC6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車両接続・充放電可否状態	0xC7			Get	－	－	○	○	－	○	○	
最小最大充電電力値	0xC8			Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大放電電力値	0xC9			Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大充電電流値	0xCA			Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大放電電流値	0xCB			Get	－	－	○	○	－	－	－	
充放電器タイプ	0xCC			Get	－	－	○	○	－	－	－	

車両接続確認	0xCD			Set	○	○	－	－	－	－	－	
車載電池の充電可能容量値	0xCE			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の使用容量値1	0xD0			Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格電圧	0xD2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電力計測値	0xD3			Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電流計測値	0xD4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電圧計測値	0xD5			Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算放電電力量計測値	0xD6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算放電電力量リセット設定	0xD7			Set	○	○	－	－	－	－	－	
積算充電電力量計測値	0xD8			Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算充電電力量リセット設定	0xD9			Set	○	○	－	－	－	－	－	
運転モード設定	0xDA			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
系統連系状態	0xDB			Get	－	－	○	○	－	－	－	
充電方式	0xDC			Get	－	－	○	○	－	○	○	
放電方式	0xDD			Get	－	－	○	○	－	○	○	充放電器の起動前設定に応じて初期値設定起動中の状態変化は発生しない
車載電池の電池残容量1	0xE2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車載電池の電池残容量3	0xE4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
車両ID	0xE6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
充電電力設定値	0xEB			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
放電電力設定値	0xEC			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）