【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00, 0x08～0xFF 0x00, 0x08～0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004900	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
識別番号	0x83	Get	メーカ規定	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x000005	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	0x42 0x41, 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○	
現在時刻設定	0x97	Get	現在時刻 HH:MM (HH=0～23, MM=0～59)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	現在年月日 YYYY:MM:DD (YYYY=2011～2099, MM=1～12, DD=1～31)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x0B80818893AAABCFDADBF0F1	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0C8193A6A7AAABDAF0F1F2F3F4	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2F858585E7C4446506371525654003021 2	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000 ～ 0x00018696	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000 ～ 0x0BEBC1FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000 ～ 0x0BEBC1FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000 ～ 0x00018696 0x00000000 ～ 0x00018696	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000 ～ 0x00018696 0x00000000 ～ 0x00018696	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x00000000000007D0,0x0000000000000FA0	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x00000000000007D0,0x0000000000000FA0	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	0x42, 0x43, 0x44	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get		4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	
定格容量	0xD1	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	
運転モード設定	0xDA	Set Get	0x42, 0x43, 0x44, 0x46 0x40, 0x42, 0x43, 0x44, 0x46, 0x49	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
系統連系状態	0xDB	Get	0x01, 0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get		4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—	
蓄電残量2	0xE3	Get	0x0000 ～ 0x7FEE	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00 ～ 0x64	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。