【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	設置場所プロパティ数値 設置場所プロパティ数値	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00:0x00:0x50:0x01 (=0):(=0):(='P'):(=1)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	1～4 バイト, 0xFE000080: 5～17 バイト:製造番号	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x000080	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	－ －	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	
現在時刻設定	0x97	Get	0x00～0x17:0x00～0x3B (＝0～23):(＝0～59)	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1～0x270F:1～0x0C:1～0x1F (=1～9999):(=1～12):(=1～31)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x09808188AAABC1C2CFDA	10	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x10 81111000808080028200244440000000	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x34 A5B5B525E4E4E002B794256441030312	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
充電方式	0xC1	Set Get	0x01,0x02,0x03 0x01,0x02,0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
放電方式	0xC2	Set Get	0x01,0x02,0x03 0x01,0x02,0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	('0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	('0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	0x42、0x43、0x44、0x49	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
定格容量	0xD1	Get	0x0000～0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
定格電圧	0xD2	Get	0x0000～0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
運転モード設定	0xDA	Set Get	0x42、0x43、0x44、0x46、0x40 0x42、0x43、0x44、0x46、0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
系統連系状態	0xDB	Get	0x01,0x02	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間※1		
瞬時充放電電力計測値	0xD3	Get	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 '0xFFFFFFFF ～ 0xC4653601	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
充電電力設定値	0xEB	Set	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	○	
		Get	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF												
放電電力設定値	0xEC	Set	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	○	
		Get	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF												

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。