オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCｺｰﾄﾞ」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　ノードプロファイル　　オブジェクトコード　0x0EF001

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	ｻｲｽﾞ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30/0x31	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
Version情報	0x82	0x010D0100	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83	0xFE00012Fから始まる17バイトの範囲で規定	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカコード	0x8A	0x00012F	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x02 80 D5	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E	0x00	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F	0x0B 80 82 83 8A 9D 9E 9F D3 D4 D6 D7	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	
自ノードインスタンス数	0xD3	0x000002	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
自ノードクラス数	0xD4	0x0003	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
インスタンスリスト通知	0xD5	0x02 027901 027D01	7	Anno	－	－	－	○	－	○	○	
自ノードインスタンスリストS	0xD6	0x02 027901 027D01	7	Get	－	－	○	○	－	－	－	
自ノードクラスリストS	0xD7	0x02 0279 027D	5	Get	－	－	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(該当する□に○を記入してください)