【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30、0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00、0x02～0xFF 0x00、0x02～0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 52 02	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	1byte目：0xFE 2-17byte目：メーカルールにて規定	9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41、0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
異常発生内容	0x89	Get	0x0000、0x0009、0x006F、0x03FF	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 0B	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
商品コード	0x8C	Get	メーカルールにて規定	12	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②		
現在時刻設定	0x97	Get	1byte目：0x00～0x17 2byte目：0x00～0x3B	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1,2byte目：0x07 E7～0x08 34 3byte目：0x01～0x0C 4byte目：0x01～0x1F	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x05 80 81 88 B1 F0	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x03 81 A0 C1	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1F ED F9 9D 11 08 00 00 02 43 01 01 00 01 03 02 02	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set Get	0x00～0x64 0x00～0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	○	
出力制御設定2	0xA1	Set Get		2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②		
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41、0x42	1	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	1,2byte目：0x07 E7～0x08 01、0xFF FF 3byte目：0x01～0x0C、0xFF 4byte目：0x01～0x1F、0xFF 5byte以降：(0x00～0x64、0xFF)＊96	100	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	1,2byte目：0x07 E7～0x08 01、0xFF FF 3byte目：0x01～0x0C、0xFF 4byte目：0x01～0x1F、0xFF 5byte目：0x00～0x17、0xFF 6byte目：0x00～0x3B、0xFF 7byte目：0x00～0x3B、0xFF	7	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41、0x42	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0xFF FF	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set Get	0x41、0x42、0x43 0x41、0x42、0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	-	-	①/②	○	
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x41、0x42、0x43	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x00 00～0xFF FD、0xFF FF	2	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
換算係数	0xC4	Get		1	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②		
系統連系状態	0xD0	Get	0x00、0x01、0x02、0x03	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41、0x42、0x44	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x00 00～0x63 9C	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
定格発電電力値（系統連系時）	0xE8	Get	0x00 00～0x32 C8	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
※3　出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
※4　設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載 ﾁｪｯｸ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 ｱﾅｳﾝｽ	応答 時間 ※1		

※5　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。