

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **電動雨戸・シャッター** オブジェクトコード **0x026301~20**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	80			Get			○	○		○	○	
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格 Version 情報	82			Get			○	○				
識別番号	83			Get			○	○				
異常発生状態	88			Get			○	○		○	○	
異常内容(復帰可能な異常)	89			Get			○	○		○	○	
メーカーコード	8A			Get			○	○				
タイマ動作設定	90			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
遠隔操作設定	93			Set/Get	○	○	○	○				
現在時刻設定	97			Set/Get	○	○	○	○				
現在年月日設定	98			Set/Get	○	○	○	○				
状態アナウンスプロパティマップ	9D			Get			○	○				
Set プロパティマップ	9E			Get			○	○				
Get プロパティマップ	9F			Get			○	○				
動作時間設定値	D2			Set/Get	○	○	○	○				
開閉動作設定	E0			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
遠隔操作設定状態	E8			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
選択開度動作設定	E9			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
開閉状態	EA			Get			○	○		○	○	
スリット開度設定	ED			Get			○	○				0x38 (最も閉状態に近い状態)固定。

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)