

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **住宅用太陽光発電** オブジェクトコード **0x027901**

| プロパティ名称 | EPC コード | 搭載値域 | サイズ (Byte) | アクセス ルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) | | | | | | 状態時 アナウンス | 備考 | |
|---------------------|------------|------|---------------|-------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|------------------------|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | | |
| 動作状態 | 80 | | | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 設置場所 | 81 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 82 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 識別番号 | 83 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | 製造番号は ASCII表記 |
| メーカー異常コード | 86 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | 異常コード 部はASCII 表記 |
| 異常発生状態 | 88 | | | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 異常内容 | 89 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| メーカーコード | 8A | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 商品コード | 8C | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | ASCII表記 |
| 製造番号 | 8D | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | ASCII表記 |
| 遠隔操作設定 | 93 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 現在時刻設定 | 97 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 現在年月日設定 | 98 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 状態アナウンスプロ パティマップ | 9D | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| Setプロパティマップ | 9E | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| Getプロパティマップ | 9F | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 出力制御設定1 | A0 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 余剰買取制御機能設 定 | A2 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 出力制御スケジュー ル | B0 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 次回アクセス日時 | B1 | | | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 余剰買取制御機能タイ プ | B2 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 出力変化時間設定値 | B3 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 上限クリップ設定値 | B4 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| FIT契約タイプ | C1 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 自家消費タイプ | C2 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 設備認定容量 | C3 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 系統連系状態 | D0 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 出力抑制状態 | D1 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 瞬時発電電力計測値 | E0 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 積算発電電力量計測値 | E1 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 定格発電電力値 (系統連系時) | E8 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する口に○を記入してください)