オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　蓄電池　　オブジェクトコード　0x027D01～20

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○		○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	初期値は0x00
規格Version情報	0x82			Get			○	○				
識別番号	0x83			Get			○	○				
メーカ異常コード	0x86			Get			○	○				
異常発生状態	0x88			Get			○	○		○	○	
異常内容	0x89			Get			○	○				
メーカコード	0x8A			Get			○	○				
商品コード	0x8C			Get			○	○				
製造番号	0x8D			Get			○	○				
製造年月日	0x8E			Get			○	○				
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○				
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○				
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○				
積算運転時間	0x9A			Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
AC実効容量（充電）	0xA0			Get			○	○				
AC実効容量（放電）	0xA1			Get			○	○				
AC充電可能容量	0xA2			Get			○	○				
AC放電可能容量	0xA3			Get			○	○				
AC充電可能量	0xA4			Get			○	○				
AC放電可能量	0xA5			Get			○	○				

AC 充電上限設定	0xA6			Set/Get	○	○	○	○				
AC 放電下限設定	0xA7			Set/Get	○	○	○	○				
AC積算充電電力量計測値	0xA8			Get			○	○				
AC積算放電電力量計測値	0xA9			Get			○	○				
AC充電量設定値	0xAA			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
AC放電量設定値	0xAB			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
充電方式	0xC1			Get			○	○		○	○	プロパティ値固定のため状変時アナウンスをしない
放電方式	0xC2			Get			○	○		○	○	プロパティ値固定のため状変時アナウンスをしない
最小最大充電電力値	0xC8			Get			○	○				
最小最大放電電力値	0xC9			Get			○	○				
再連系許可設定	0xCC			Set/Get	○	○	○	○				
運転許可設定	0xCD			Set/Get	○	○	○	○				
自立運転許可設定	0xCE			Set/Get	○	○	○	○				
運転動作状態	0xCF			Get			○	○		○	○	
定格電力量	0xD0			Get			○	○				
瞬時充放電電力計測値	0xD3			Get			○	○				
運転モード設定	0xDA			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
系統連系状態	0xDB			Get			○	○				
最小最大充電電力値（独立時）	0xDC			Get			○	○				
最小最大放電電力値（独立時）	0xDD			Get			○	○				
蓄電残量1	0xE2			Get			○	○				
蓄電残量3	0xE4			Get			○	○				
劣化状態	0xE5			Get			○	○				
蓄電池タイプ	0xE6			Get			○	○				
充電電力設定値	0xEB			Set/Get	○	○	○	○				
放電電力設定値	0xEC			Set/Get	○	○	○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）