# オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 コントローラ　　オブジェクトコード 0x05FF01

| プロパティ名称 | EPC ｺｰﾄﾞ | 搭載値域 | サイズ (Byte) | ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状変時 ｱﾅｳﾝｽ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作状態 | 80 | 0x30 | 1 | SET /GET | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨは起動後に変化が無い |
| 設置場所 | 81 | 0x00/0x08～0xFF | 1 | SET /GET | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 初期値0x00 |
| 規格Version情報 | 82 | ReleaseL 0x00004c00 | 4 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| 異常発生状態 | 88 | 0x42 | 1 | GET | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨは起動後に変化が無い |
| メーカーコード | 8A | 0x0000F5 | 3 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| 商品コード | 8C | ODZEC001=0x4F445A454330303100000000 | 12 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| 状変アナウンスプロパティマップ | 9D | 0x03808188 | 4 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| Setプロパティマップ | 9E | 0x028081 | 3 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| Getプロパティマップ | 9F | 0x09808182888A8C9D9E9F | 10 | GET | | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する□に○を記入してください)