

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
						Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1		
動作状態	0x80	Get	ON=0x30, OFF=0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF (0x02～0x07を除く) (0x01の位置情報定義オプションは非搭載)	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
		Get	0x00(未定義)初期値												
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00 (Appendix Release J)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
識別番号	0x83	Get	0xFE00001B+[機器形名 8バイト]+[製造番号 5バイト]	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00001B固定 (東芝ライテック)	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	—	非搭 載
		Get													
現在時刻設定	0x97	Get	0x00～0x17:0x00～0x3B (=0～23、時): (=0～59、分)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	0x0001～0x270F:0x01～0x0C:0x01～0x1F (=1～9999、年): (=1～12、月): (=1～31、日)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x0d80818688AAABCFDAF0F2F3F6FE	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x118181800080000002028024C440808000	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x3EA585C5A544C4E586B795A5E5E1A383D2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set	0x00000000:未設定 0x00000001～0x3B9AC9FF (1 ～999,999,999Wh)	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
		Get	0x00000000:未設定 0x00000001～0x3B9AC9FF (1 ～999,999,999Wh)												
AC放電量設定値	0xAB	Set	0x00000000:未設定 0x00000001～0x3B9AC9FF (1 ～999,999,999Wh)	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
		Get	0x00000000:未設定 0x00000001～0x3B9AC9FF (1 ～999,999,999Wh)												
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x0000000000000BB8 (=3000W)	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x0000000000000BB8 (=3000W)	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
運動作状態	0xCF	Get	充電=0x42,放電=0x43, 待機=0x44 その他(異常状態含む)=0x40	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00001CE8(=7400Wh)固定	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○	
定格容量	0xD1	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	非搭 載
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	非搭 載

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェック	備考
						Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1		
運転モード設定	0xDA	Set	充電=0x42,放電=0x43, 待機=0x44, 自動=0x46,その他(異常状態含む)=0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
		Get	充電=0x42,放電=0x43, 待機=0x44, 自動=0x46,その他(異常状態含む)=0x40												
系統連系状態	0xDB	Get	独立=0x01, 系統連系(逆潮流不可)=0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0 ～999,999,999Wh)	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—	非搭 載
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64 (=0～100%)	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04(=リチウムイオン)固定	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。