

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名蓄電池クラス

オブジェクトコード0x027D

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル									搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
設置場所	0x81	Set	設置場所プロパティ数値	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	設置場所プロパティ数値													
規格Version情報	0x82	Get	0x00:0x00:0x52:0x02 (=0):(=0):(=R):(=2)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
識別番号	0x83	Get	1～4 バイト: 0xFE000080: 5～17 バイト:製造番号	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
異常内容	0x89	Get	2.5 異常内容プロパティ参照	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x000080	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
商品コード	0x8C	Get	1～12バイト:12バイトの商品コード	12	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
遠隔操作設定	0x93	Set	—	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	—		
		Get	—													
現在時刻設定	0x97	Get	0x00～0x17:0x00～0x3B (=0～23):(=0～59)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
現在年月日設定	0x98	Get	1～0x270F:1～0x0C:1～0x1F (=1～9999):(=1～12):(=1～31)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x09808188AAABC1C2CFDA	10	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x108111100080808002820024444000000	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x35A535B525E4E102B795256441030312	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電量設定値	0xAA	Set	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF													
AC放電量設定値	0xAB	Set	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF													
充電方式	0xC1	Set	0x01, 0x02, 0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x01, 0x02, 0x03													
放電方式	0xC2	Set	0x01, 0x02, 0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x01, 0x02, 0x03													
最小最大充電電力値	0xC8	Get	(0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
最小最大放電電力値	0xC9	Get	(0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
運転動作状態	0xCF	Get	0x42, 0x43, 0x44, 0x49	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○		
定格容量	0xD1	Get	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○		
定格電圧	0xD2	Get	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○		
運転モード設定	0xDA	Set	0x42, 0x43, 0x44, 0x46, 0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x42, 0x43, 0x44, 0x46, 0x40													
系統連系状態	0xDB	Get	0x00, 0x01, 0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル									搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
蓄電残量1	0xE2	Get	—	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—		
蓄電残量2	0xE3	Get	—	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—		
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○		
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
瞬時充放電電力計測値	0xD3	Get	0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 0xFFFFFFFFFF ～ 0xC4653601	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○		
充電電力設定値	0xEB	Set	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○		
		Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF													
放電電力設定値	0xEC	Set	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○		
		Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF													

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。