

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間※1	SetC	Get	
月間最大需要電力	0xC1	0x00000000~0x05F5E0FF	4	-	◎	①	-	○	
累積最大需要電力	0xC2	0x00000000~0x05F5E0FF	4	-	○	①	-	○	
定時需要電力(30分平均電力)	0xC3	1~2バイト目:0x0001~0x270F 3バイト目:0x01~0x0C 4バイト目:0x01~0x1F 5バイト目:0x00~0x17	11	-	◎	①	-	○	
需要電力有効桁数	0xC4	0x01~0x08	1	-	◎	①	-	○	
需要電力単位	0xC5	0x00~0x04,0x0A~0x0D	1	-	◎	①	-	○	
需要電力計測値履歴	0xC6	1~2バイト目:0x0001~0x0063 3バイト目以降:0x00000000~0x05F5E0FF	194	-	◎	②	-	○	
累積最大需要電力単位	0xC7	0x00~0x04,0x0A~0x0D	1	-	○	①	-	○	
力測積算無効電力量(遅れ)計測値	0xCA	1~2バイト目:0x0001~0x270F 3バイト目:0x01~0x0C 4バイト目:0x01~0x1F 5バイト目:0x00~0x17 6バイト目:0x00~0x3B 7バイト目:0x00~0x3B 8~11バイト目:0x00000000~0x05F5E0FF	11	-	○	①	-	○	
定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値	0xCB	1~2バイト目:0x0001~0x270F 3バイト目:0x01~0x0C 4バイト目:0x01~0x1F 5バイト目:0x00~0x17 6バイト目:0x00~0x3B 7バイト目:0x00~0x3B 8~11バイト目:0x00000000~0x05F5E0FF	11	-	○	①	-	○	
力測積算無効電力量(遅れ)有効桁数	0xCC	0x01~0x08	1	-	○	①	-	○	
力測積算無効電力量(遅れ)単位	0xCD	0x00~0x04,0x0A~0x0D	1	-	○	①	-	○	
力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴	0xCE	1~2バイト目:0x0000~0x0063 3バイト目以降:0x00000000~0x05F5E0FF	194	-	○	②	-	○	

※1 OPC数1の場合

各プロパティに記載されている①、②は、「HSM-EC-A1」に記載された応答待ち時間①、②に対応付けられるものとする

※2 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※3 機器オブジェクト詳細規定(Appendix)のアクセスルールにはSetもオプションとして記載されているが、高圧スマート電力量メータへの設定は禁止する。